



MANUAL DE APLICAÇÃO REVESTIMENTO AUTOCOLANTES

Manual de aplicação e instalação dos nossos revestimentos autocolantes

ANTES DE COMEÇAR...

Nossos revestimentos são fabricados artesanalmente e sob encomenda.

Por isso, recomendamos sempre solicitar uma metragem ligeiramente superior à necessária.
Assim, você poderá trabalhar com tranquilidade e uma margem de segurança para eventuais ajustes.

Caso seja necessário fabricar um novo lote, é importante considerar que podem ocorrer variações de tonalidade no revestimento.

Os cortes de nossos revestimentos são realizados com precisão milimétrica em máquinas a laser, garantindo um encaixe perfeito no sistema de junta seca (sem rejunte).

No entanto, vale lembrar que nenhuma superfície é completamente reta. Por isso, é fundamental nivelar a parede adequadamente, conforme orientado no passo 1, para garantir um acabamento impecável.

DICA EXTRA (SUPERFÍCIE)

Para garantir um acabamento final ainda mais refinado, especialmente no caso do sistema de junta seca, recomendamos adequar a cor da tinta de fundo ao tom do revestimento.

Para revestimentos escuros, utilize tinta de fundo preta, e para acabamentos claros, opte por uma tinta de fundo em tonalidade clara.

Quanto mais próxima a cor da tinta estiver do revestimento escolhido, mais uniforme e sofisticado será o resultado.

Agora que você já sabe como preparar a superfície adequadamente, vamos ao passo a passo! Nosso material foi desenvolvido para ser intuitivo, prático e oferecer uma aplicação simples e limpa, facilitando o processo para você.

1 - SUPERFÍCIE

Nosso revestimento utiliza uma fita dupla face de alta performance, projetada para aplicações tanto em ambientes internos quanto externos.

Com uma adesão excepcional, a cola proporciona uma fixação extremamente segura. No entanto, é importante observar que, ao remover o revestimento, a fita pode retirar a tinta, a massa e até o reboco da parede, dependendo da superfície.

Devido à leveza e espessura fina do material, a superfície de aplicação deve estar completamente lisa, nivelada e livre de imperfeições, buracos, texturas ou sujeiras. É essencial que a parede tenha ao menos uma demão de tinta seladora para garantir a aderência ideal.

A preparação adequada inclui:

Para paredes em ambiente interno – Pelo menos 1 demão de massa corrida e 1 demão de tinta acrílica.
Para paredes em ambiente externo – Pelo menos 1 demão de massa acrílica e 1 demão de tinta acrílica.
Para tetos: Pelo menos 1 demão de massa corrida ou acrílica e 1 demão de tinta acrílica.

Para aplicação sob azulejos e revestimentos já existentes: É necessário fazer uma limpeza da superfície removendo gorduras e toda sujeira, de preferência com detergente neutro e bucha.

Você pode optar por aplicar o revestimento diretamente sobre o material já existente, desde que esteja ciente de que o espaçamento dos rejuntas pode marcar a superfície, comprometendo o acabamento final.

Para um resultado liso e impecável, recomendamos a regularização da superfície com massa acrílica. Após nivelar, aplique uma demão de tinta para selar a parede, deixando-a pronta para receber o revestimento com o acabamento perfeito.

Para aplicação em madeira ou mdf:

Pelo menos 1 demão de tinta
Vidros: Apenas uma boa limpeza deixando a superfície isenta de sujidades
Metais: Apenas uma boa limpeza deixando a superfície isenta de sujidades
PVC ou ACM : Apenas uma boa limpeza deixando a superfície isenta de sujidades





MANUAL DE APLICAÇÃO REVESTIMENTO AUTOCOLANTES

Manual de aplicação e instalação dos nossos revestimentos autocolantes



2 - NIVELAMENTO

Com o auxílio de um nível, defina se a aplicação será vertical ou horizontal.

Em seguida, trace uma linha guia de uma extremidade à outra, garantindo que a primeira fileira fique perfeitamente reta e nivelada.

Esse passo é essencial para assegurar um acabamento alinhado e profissional



3 - APLICAÇÃO

Defina o padrão de paginação desejado, destaque a fita dupla face no verso do revestimento e inicie a instalação seguindo o layout previamente escolhido.

Isso garantirá um resultado alinhado e harmônico.



6 - ACABAMENTO FINAL

Junto com o seu material, você recebeu uma massa específica para calafetar, ideal para proporcionar um acabamento ainda mais refinado.

Utilize-a para finalizar quinas, laterais, rodapés e a área próxima ao teto, garantindo um resultado uniforme e sofisticado.

DICA FINAL (ACABAMENTO)

Utilize uma fita crepe para delimitar com precisão a área onde será aplicada a massa.

Com o dedo, espalhe a massa suavemente para garantir um acabamento uniforme.

Tenha sempre à mão um pano úmido para remover qualquer excesso e manter o trabalho limpo e bem-feito.



4 - RECORTES E ACABAMENTOS

Utilize um estilete e um esquadro para realizar cortes precisos nos acabamentos, como em torno de tomadas, cantos e outros detalhes, garantindo um ajuste perfeito e um acabamento impecável.



5 - TIPOS DE ACABAMENTO

Defina o tipo de acabamento lateral que deseja para as quinas e paredes. Você pode optar por cortar o revestimento rente ao final da parede ou adicionar uma peça adicional para criar um efeito de profundidade.

Realize os cortes com o estilete e escolha o estilo de acabamento que mais combina com o seu projeto.

Para uma orientação ainda mais detalhada, confira nosso tutorial em vídeo, onde compartilhamos uma dica extra para um acabamento impecável em torno de tomadas. Não perca!

Ficou com alguma dúvida?



Whatsapp: (19) 99627-4113



Acompanhe nas redes sociais:
[@atmosferadaarte](#)

Conheça o seu próximo revestimento favorito
www.atmosferadaarte.com.br